

Dokładniejsza analiza płaczu

WhyCry Mini jest wysoce wiarygodnym urządzeniem i wyjątkowo przydatnym w okresie kiedy dziecko jeszcze nie mówi, to jest do około 10 miesięcy. Należy pamiętać, że hałasy w tle mogą wpływać na błędną diagnozę. Ostateczne rezultaty analizy powinny być użyte jako odnośnik i dodatkowo porównane z Tabelą Ruchów Dziecka oraz Schematem Wskazówek zawartym w instrukcji obsługi.

		KRĘCI GŁÓWKĄ	MACHA RĄCZKAMI	KOPIE	ZACISKA PIĄSTKI	SZUKA JEDZENIA	SSIE RĄCZKI	NAPRĘŻONE CIAŁO	SAPANIE INNE DZWIĘKI
Hungry	●	○	○	△	○	○	○	×	×
Głodne	●	TAK	TAK	DELIKATNIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Bored	●	○	△	△	×	×	×	×	×
Znużone	●	TAK	DELIKATNIE	DELIKATNIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Annoyed	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Rozdrażnione	●	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Sleepy	●	×	△	△	×	×	×	×	×
Śpiące	●	NIE	DELIKATNIE	DELIKATNIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Stressed	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Zestresowane	●	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Dodatkowe wskazówki

Wskazówki

Hungry ● Głodne	Zazwyczaj wysoki, wymagający, energiczny płacz. Dziecko jest głodne.
Bored ● Znużone	Zazwyczaj dziecko przestaje płakać, gdy się z nim pobawisz. Stymuluj dziecko. Mów do dziecka delikatnym głosem. Masuj ręką brzusek dziecka.
Annoyed ● Rozdrażnione	Zazwyczaj płacz zaczyna się od długiego postękiwania dziecka z długimi bezdechowymi przerwami. Przyczyną może być mokra pielucha, ząbkowanie lub ciasne, niewygodne ubranie. Jeżeli dziecko ma gazy, masuj jego brzusek. Sprawdź czy niemowlę nie ma zaparc stolca.
Sleepy ● Śpiące	Zazwyczaj dziecko będzie płakać jeszcze bardziej kiedy będziesz stracił się je stymulować. Zmień pozycję. Mów delikatnym głosem lub ukołysz dziecko. Przytul dziecko do piersi tak aby czuło bicie Twojego serca. Sprawdź temperaturę w pokoju i ogólne warunki komfortowe miejsca, gdzie dziecko śpi.
Stressed ● Zestresowane	Zazwyczaj jest to płacz krótki, który powoli opada i ponownie się wznosi. Znajdź ciche miejsce, z małym oświetleniem. Weź dziecko na ręce i delikatnie je kołysz w ciszy. Chodź z dzieckiem, a następnie połóż je kiedy przestanie płakać. Mów delikatnie do dziecka aby ukołysz je tonem Twojego głosu.

WhyCry Mini został klinicznie przetestowany i certyfikowany jako urządzenie, które analizuje płacz dziecka z dokładnością powyżej 90% oraz 98% gdy analiza wykorzystana jest z Tabelą Ruchów Dziecka.

Ostrzeżenie:

Analizator płaczu dziecka, nie zastępuje nadzoru dorosłego nad dzieckiem. WhyCry Mini nie może być wykorzystywany jako urządzenie medyczne i nie zastępuje odpowiedniego nadzoru medycznego. WhyCry Mini nie jest przeznaczony do analizy płaczu dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi. WhyCry Mini nie jest zabawką. WhyCry Mini nie analizuje cichego zachowania dziecka. Nie używaj urządzenia jeżeli było wystawione na działanie gorąca lub ognia. Nie używaj urządzenia blisko wody lub gdy było zamoczone. Używaj tylko czterech baterii 1,5V AAA.

1 rok gwarancji

Dystrybutor zobowiązuje się do naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia WhyCry Mini w ciągu 1 roku od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania to jest innego niż opisane w instrukcji obsługi oraz uszkodzeń mechanicznych.

MEMO

Dystrybutor

QElements
Ul. Obrońców Pokoju 41
05-800 Pruszków
info@qelements.pl
www.zrozumdziecko.pl
Wyprodukowano w Chinach dla Retiz Korea Co.Ltd.



www.zrozumdziecko.pl

Dodatkowe uwagi!

5. **Czas analizy.** Parametry płaczu dziecka mogą być bardzo różne i zależą od stanu psychicznego dziecka. Urządzenie potrzebuje minimum 10 sek. aby dokonać analizy parametrów określających (poprzez płacz) stan psychiczny dziecka. Kiedy dziecko płacze z powodu głodu i stresu, urządzenie potrzebuje trochę więcej czasu z powodu głodu i stresu, urządzenie potrzebuje trochę więcej czasu na analizę w celu uniknięcia przeciążenia systemu. W takim przypadku ważne jest, aby odpowiednio wcześniej rozpoznać potrzeby dziecka i czekać na rezultat starając się uspokoić dziecko.

6. **Różne wyniki analizy.** Normalne jest że nastroj dziecka zmienia się z czasem. Jeżeli wynik analizy wskazuje Głód, a dziecko nie zostaje nakarmione jego nastroj zmienia się w kombinację Głodu i Stresu. W takim wypadku urządzenie pokazuje zmienienie oba stany. Oczwisty jest, że gdy pierwotny powód płaczu dziecka (Głód) zniknie niemowlę przestanie płakać.

7. **Nagły płacz.** Płacz spowodowany nagłym uderzeniem, upadkiem, głośnym dźwiękiem czy poczuciem strachu sprawi, że dziecko będzie w stanie paniki. Panika objawia się niestabilnym płaczem w formie i energii. W takim wypadku urządzenie wskaże aby uruchomić ponownie (Restart). W wypadku paniki dziecka opiekun powinien natychmiast wyciszyć i uspokoić dziecko, nie czekając na rezultat analizy.

Dodatkowe uwagi!

1. **Baterie.** Aby włożyć nowe baterie, należy odkręcić śrubki i otworzyć pokrywkę. Zastosowano takie zamknięcie, by dziecko nie miało możliwości dostępu do baterii. Zaleca się wyłączenie urządzenia gdy nie jest używane, aby przedłużyć żywotność baterii.

2. **Odległość urządzania od dziecka.** Aby uniknąć najczystszych błędów robionych podczas analizy, urządzenie musi leżeć w odpowiedniej odległości od dziecka (patrz tabela wagi dziecka i odległości). Gdy urządzenie szybko nie pokaze wyniku lub uważasz, że dziecko płacze ciszej niż zwykle, podź WhyCry Mini bliżej dziecka.

3. **Dodatkowe dźwięki.** Najczystszą przyczyną błędnej analizy są hałasy takie jak muzyka w tle, szczechający pies, rozmowy itd. Postaraj się aby miejsce gdzie dokonujesz analizy było tak ciche jak to możliwe. Nie mów nic gdy urządzenie dokonuje analizy (miga wskaźnik Ready (5)).

4. **Analiza dźwięków.** WhyCry Mini poprzez wbudowany mikrofon, wykrywa każdy dźwięk w miejscu pomiaru dokonując analizy płaczu dziecka. Dodatkowe dźwięki jak głos dorosłego czy muzyka, są także wykrywane i analizowane przez procesor, wtedy wyniki są bezwartościowe. WhyCry Mini analizuje tylko płacz niemowlaka, nie używaj urządzenia do analizy innych dźwięków.

Jak działa WhyCry Mini!

WhyCry wykrywa wszystkie dźwięki wydawane przez dziecko. Wąż urządzenie (przycisk (1) na pozycję ON (włączony) i podź WhyCry Mini niedaleko dziecka w odpowiedniej odległości (patrz tabela poniżej). Gdy WhyCry Mini jest włączony Power (4) i Ready (5) będą świecić zielonym światłem. Światelka się wyłącza kiedy baterie będą słabe.

1. W zależności jak głośno dziecko płacze, podź urządzenie WhyCry Mini bliżej lub dalej dziecka. Optymalne rezultaty analizy są osiągnięte gdy w tle nie ma innych dźwięków.

Waga dziecka	Zalecana odległość
Do 4kg	30 – 50 cm
Od 4 do 6 kg	50 – 100 cm
Od 6 do 7 kg	100 – 150 cm
Powyżej 7 kg	150 – 200 cm

2. Kiedy WhyCry Mini analizuje płacz dziecka, wskaźnik Ready (5) będzie migał. Analiza trwa około 10 sekund. Podczas analizy pamiętaj, aby nadzorować dziecko.

3. Jeżeli WhyCry Mini nie ukończy analizy, wskaźnik Reset (2), będzie migał na czerwono. Naciśnij przycisk Reset (2), aby zacząć analizę ponownie. Upewnij się aby inne dźwięki były jak najmilsze, a WhyCry Mini leżało w zalecanej odległości od dziecka.

4. Wymień baterie w urządzeniu, gdy miga na zielono wskaźnik Power (4).

Opis produktu

O zdrowie psychiczne i emocjonalne nowo narodzonego dziecka dbają rodzice. Szybki, efektywny oraz prosty w użyciu WhyCry Mini - Analizator Płaczu Niemowlaka pomoże rozpoznać powód płaczu dziecka, dzięki temu będziesz mógł szybciej odpowiedzieć na jego potrzeby. Wykorzystując WhyCry Mini wraz z Tabelą Ruchów Dziecka oraz Wskazówkami szybko staniesz się ekspertem w rozumieniu płaczu dziecka, na razie jego jedynego sposobu komunikowania się.